

Stand 07.01.2025



Herausgeber: FGW e.V. Fördergesellschaft Windenergie und andere Dezentrale Energien

# ZEREZ - Zentrales Register für Einheiten- und Komponentenzertifikate

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Förderkennzeichen: 03MAP427

FGW e.V. Fördergesellschaft Windenergie und andere Dezentrale Energien

Oranienburger Straße 45 10117 Berlin

Tel. +49 (0)30 30101505-0

E-Mail info@wind-fgw.de

Internet www.wind-fgw.de



# Inhalt

1. G	rundlagen	1
1.1.	Ablauf der Aufnahme eines Zertifikats in das Register	1
1.2.	Netzanschlusswerte	1
2. N	avigation	2
2.1.	Aufbau der Oberfläche für Hersteller	2
2.2.	Aufbau der Oberfläche für Zertifizierer	2
2.3.	Detailansicht Einheiten	2
2.4.	Detailansicht Zertifikate	3
3. B	enutzerverwaltung	4
3.1.	Mitarbeiter hinzufügen	4
4. V	erwalten von Zertifikaten als Hersteller	5
4.1.	Zertifikat hochladen	5
4.2.	Zertifikat mit Leistungsbereich hochladen	5
4.3.	Zertifikat bearbeiten	6
4.4.	Zertifikat zurückziehen und ersetzen	6
5. V	erwalten von Zertifikaten als Zertifizierer	8
5.1.	Zertifikat hochladen	8
5.2.	Zertifikat mit Leistungsbereich hochladen	8
5.3.	Zertifikat bearbeiten	9
5.4.	Zertifikat zurückziehen und ersetzen	9
6. S <sup>1</sup>	tatus & Prüfung Zertifikat	11
6.1.	Zertifikatsstatus	11
6.2.	Zertifikatsprüfung	11
7. P	roblembehebung	13
7.1.	Migrierte Zertifikate	13

# 1. Grundlagen

## 1.1. Ablauf der Aufnahme eines Zertifikats in das Register

- 1) Hersteller oder Zertifizierungsstelle laden das Zertifikat hoch oder bearbeiten ein migriertes Zertifikat, wodurch der Prozess gestartet wird.
- 2) Die jeweils andere Partei ist anschließend dafür verantwortlich, die Eingaben zu verifizieren oder gegebenenfalls zur Korrektur zurückzuweisen. Dabei verbleibt die Bearbeitungsfunktion bei der Partei, die den Upload initiiert hat, während die Verifizierungsfunktion bei der prüfenden Partei liegt, bis die Verifizierung erfolgreich abgeschlossen ist.
- 3) Nach einer abgeschlossenen Verifizierung kann der Prozess von beiden Parteien erneut zur Korrektur angestoßen werden. In diesem Fall übernimmt die nicht initiierende Partei die Verifizierungsfunktion.

## 1.2. Netzanschlusswerte

Die **Liste der Netzanschlusswerte** ist ein wichtiges Dokument, das in zwei Versionen verfügbar ist: für Niederspannung gemäß VDE-AR-N 4105 sowie für Mittel-, Hoch- und Höchstspannung gemäß VDE-AR-N 4110, 4120 und 4130.

Die Listen der Netzanschlusswerte sind verfügbar auf der Startseite von ZEREZ unter Hinweise Vorlagen und Dokumente:

https://www.zerez.net/otherdocuments

Das Dokument enthält Angaben darüber, welche Parameter für die jeweilige Art des Zertifikats verpflichtend sind (Spalten B, C, D, E). Es bietet zudem Referenzen zu den entsprechenden Regelwerken (Spalte G) und informiert darüber, in welcher Form die Daten eingegeben werden sollen (Spalte J).

Die Liste dient auch als Hilfsmittel zur Vorbereitung des Uploads:

- Pro Zertifikat kann eine Liste der Netzanschlusswerte ausgefüllt und beim Upload direkt ausgelesen werden, wodurch das Eingeben der Parameter vereinfacht und der Uploadprozess beschleunigt wird.
- Die Struktur ist darauf ausgelegt, auch Familienzertifikate mit vielen Einheiten speichern zu können, was dabei hilft, Datenverlust vorzubeugen.



# 2. Navigation

### 2.1. Aufbau der Oberfläche für Hersteller

Die Oberfläche für Hersteller ist am oberen Rand in die folgenden Reiter gegliedert:



### 2.2. Aufbau der Oberfläche für Zertifizierer

Die Oberfläche für Zertifizierer ist am oberen Rand in die folgenden Reiter gegliedert:



### 2.3. Detailansicht Einheiten

Kurzfassung: Einheiten und Zertifikate → Typ / Modell Name

In die Detailansicht einer Einheit gelangen Sie, indem Sie im Reiter "Einheiten und Zertifikate" die gewünschten Filter auf die Einträge des Registers anwenden und auf die Modellbezeichnung (siehe Abbildung unten) der entsprechenden Einheit klicken.



	Typ / Modell Name	ZEREZ ID	Kategorie/Klasse/Betr	Norm	Primärenergie	Hersteller	Maximale Wirkleistung	Bemessungsspannung	Nachweisdokument	Zertifikatstatus	Zertifikat
•	PrototypeConfirmation _4105_higher_30kW_U 01	ZE-QKK8-L9XH- D001	Umrichter des Speichers	VDE-AR-N 4105:2018-11	Wind	Manufacturer 1	50 kW	5500 V	Prototypenbest	Gültig	Fer fat
-											<u> </u>
									Einträge pro Seite: 10	▼ 1-10 von 4383	< >

### **Detailansicht Zertifikate** 2.4.

Kurzfassung: Einheiten und Zertifikate → Typ / Modell Name → Neuestes Zertifikat oder Zertifikatsverlauf → Zertifikatsnummer

In die Detailansicht eines Zertifikats gelangen Sie, indem Sie in der Detailansicht einer Einheit (s.o.) im Abschnitt "Neuestes Zertifikat" auf die Zertifikatsnummer (siehe Abbildung unten) klicken.

Alternativ können Sie in der Detailansicht einer Einheit auch auf den Zertifikatsverlauf zugreifen, um dort, ebenfalls durch Klicken der Zertifikatsnummer in die Detailansicht älterer Zertifikate zu gelangen.

Neuestes Zertifikat Gülti	g Feedbackverfahren läuft	Hochgeladene Dokumente
ZEREZ ID Primärenergiequelle	ZE-QKK8-L9XH Wind	落 Deckblatt 🕹 🏂 Zertifikat/Prüfbericht NA-Schutz 🕹
Kategorie/Klasse/Betriebsmittel	Umrichter des Speichers	
Hersteller	Manufacturer 1	Gesperrt
Ausgabedatum des Zertifikates	13. Nov. 2024	🔁 Weitere
Norm	VDF-AR-N 4105:2018-11	Weitere
Zertifikatsnummer	PrototypeConfirmation_4105_higher_30kW_	Weitere
Zertifizierungsstelle	Certificate authority 1	Weitere
Nachweisdokument	Prototypenbestätigung	<ul> <li>Weitere</li> </ul>
Hochgeladen am	13.11.2024 16:27	ZUGRIFF ANFORDERN
Letzte Änderung	28.01.2025 12:25	

## 3. Benutzerverwaltung

### Mitarbeiter hinzufügen 3.1.

Kurzfassung: Benutzerverwaltung → BENUTZER EINLADEN → Bestätigen

Der erste registrierte Nutzer eines Unternehmens nimmt automatisch die Administratorrolle innerhalb dieses Unternehmens ein und kann weitere Nutzer für die Verwendung von ZEREZ hinzufügen.

Hinweis: Zugänge für Dienstleister können ebenfalls in der Rolle eines Mitarbeiters hinzugefügt werden und müssen nach Beendigung der Geschäftsbeziehung wieder deaktiviert werden.

Neue Benutzer können im Reiter "Benutzerverwaltung" durch Betätigen des Buttons "BENUTZER EINLADEN" (siehe Abbildung unten) und anschließender Angabe von Vor-, Nachname und E-Mail-Adresse hinzugefügt werden.

Benutzerverv	BENUTZER EINLADEN				
BENUTZER- UND ROLLENZUW	VEISUNG AUSSTEHENDE BE	NUTZERANFRAGEN API-SCH	HLÜSSEL		
	HE 🕸 SPALTEN				
BENUTZER BEARBEITEN	⊖ BENUTZER BLOCKIEREN	Alle Benutzer	<b>Q</b> Tabelle durchsuchen		
□ Benutzer ↑	Kontakt	Organisation	Rolle Status	Netzbetreiber 🔘	Hersteller 💿
□ <b>∩</b> -/		Cartificata authority /	7a Carabasiat	_	



# 4. Verwalten von Zertifikaten als Hersteller

#### Zertifikat hochladen 4.1.

Kurzfassung: Einheiten und Zertifikate → ZERTIFIKAT HOCHLADEN → Neues Zertifikat → Weiter → Parametereingabe/Upload Liste der Netzanschlusswerte → ABSCHICKEN

Zum Zertifikatsupload gelangen Sie über den Reiter "Einheiten und Zertifikate" und Button "ZERTIFIKAT HOCHLADEN" (siehe Abbildung unten).

ZEREZ - Zentrales Register für Einheiten- und Komponentenzertifikate
C Tabelle durchsuchen
ZEREZ ID D Primärenergie - Kategorie/Klasse/Betriebsmittel - Maximale Wirkleistung -
Bemessungsspannung 👻 Nachweisdokument 👻 Zertifikatstatus 👻 Hersteller 👻

Hinweise:

- Liegt bereits eine ausgefüllte Liste der Netzanschlusswerte vor, kann diese hochgeladen und die • Eingabe von Parametern beschleunigt werden.
- Wählen Sie die entsprechende Norm, um die relevanten Eingabefelder angezeigt zu bekommen.
- Der Name des Zertifikats muss eindeutig sein.
- Wichtig: Es muss ein Zertifizierer ausgewählt werden.
- Nach Wahl der Art des Nachweisdokuments (1.12) können auf der rechten Seite Einheiten • hinzugefügt werden.

#### 4.2. Zertifikat mit Leistungsbereich hochladen

Kurzfassung: Einheiten und Zertifikate → ZERTIFIKAT HOCHLADEN → Neues Zertifikat → Weiter → Maximaler Wirk-/Scheinleistungsbereich

Über die Upload-Maske für Zertifikate gelangen Sie zur Eingabemaske für Einheiten (s.o.).

Betätigen Sie dort im Abschnitt "Leistungswerte" die Schieberegler für maximalen Wirk- bzw. Scheinleistungsbereich (siehe Abbildung unten), können Zertifikate mit Leistungsranges erstellt werden.

Für Nutzer wird dann nicht direkt die ZEREZ ID angezeigt, es muss erst der Leistungswert ausgewählt werden, mit dem die Einheit angeschlossen werden soll.



Leistungswerte	
Maximaler Wirkleistungsbereich	
Maximaler Wirkleistungsbereich Minimum (1.20)	
Maximaler Wirkleistungsbereich Maximum (1.20)	
Maximale Wirkleistung bei 0,9 Un (1.21)	
Maximaler Scheinleistungsbereich Maximaler Scheinleistungsbereich Minimum	
(1.22) Maximaler Scheinleistungsbereich Maximum	
Maximaler Scheinleistungsbereich Maximum	

## 4.3. Zertifikat bearbeiten

Kurzfassung: Einheiten und Zertifikate → ZERTIFIKAT BEARBEITEN

In der Detailansicht Einheiten (siehe Abschnitt 2.3) erscheint, soweit Sie berechtigt sind, ein Button "ZERTIFIKAT BEARBEITEN" (siehe Abbildung unten). Durch Klicken des Buttons können Sie das Zertifikat bearbeiten, dabei startet jede Änderung den Validierungsprozess von Neuem.

ZERTIFIKAT BEARBEITE	N	
Neuestes Zertifikat 🕝	Verifizierung ausstehend	Hochgeladene Dokumente
ZEREZ ID	ZE-QKK8-PFQ9	Teckblatt 🔺
Primärenergiequelle	Wind	
Kategorie/Klasse/Betriebsmittel	Asynchrongenerator	

#### Zertifikat zurückziehen und ersetzen 4.4.

Kurzfassung: Einheiten und Zertifikate → ZERTIFIKAT HOCHLADEN → Vorhandenes Zertifikat ersetzen → Weiter → ...

Betätigen Sie im Reiter "Einheiten und Zertifikate" den Button "ZERTIFIKAT HOCHLADEN" und treffen Sie, bevor Sie in die Uploadmaske gelangen, die Auswahl "Vorhandenes Zertifikat ersetzen" (siehe Abbildung unten)

Anschließend können Sie eines Ihrer eignen Zertifikate wählen und es im Folgenden zurückziehen bzw. ersetzen.





# 5. Verwalten von Zertifikaten als Zertifizierer

### 5.1. Zertifikat hochladen

**Kurzfassung**: Einheiten und Zertifikate  $\rightarrow$  ZERTIFIKAT HOCHLADEN  $\rightarrow$  Neues Zertifikat  $\rightarrow$  Weiter  $\rightarrow$  Parametereingabe/Upload Liste der Netzanschlusswerte  $\rightarrow$  ABSCHICKEN

Zum Zertifikatsupload gelangen Sie über den Reiter "Einheiten und Zertifikate" und Button "ZERTIFIKAT HOCHLADEN" (siehe Abbildung unten).

ZEREZ - Zentrales Register für Einheiten- und Komponentenzertifikate
Q     Tabelle durchsuchen
ZEREZ ID D Primärenergie - Kategorie/Klasse/Betriebsmittel - Maximale Wirkleistung -
Bemessungsspannung - Nachweisdokument - Zertifikatstatus - Hersteller -

Hinweise:

- Liegt bereits eine ausgefüllte Liste der Netzanschlusswerte vor, kann diese hochgeladen und die Eingabe von Parametern beschleunigt werden.
- Wählen Sie die entsprechende Norm, um die relevanten Eingabefelder angezeigt zu bekommen.
- Der Name des Zertifikats muss eindeutig sein.
- Wichtig: Es muss ein Hersteller ausgewählt werden.
- Nach Wahl der Art des Nachweisdokuments (1.12) können auf der rechten Seite **Einheiten** hinzugefügt werden.

### 5.2. Zertifikat mit Leistungsbereich hochladen

**Kurzfassung**: Einheiten und Zertifikate → ZERTIFIKAT HOCHLADEN → Neues Zertifikat → Weiter → Maximaler Wirk-/Scheinleistungsbereich

Über die Upload-Maske für Zertifikate gelangen Sie zur Eingabemaske für Einheiten (s.o.).

Betätigen Sie dort im Abschnitt "Leistungswerte" die Schieberegler für maximalen Wirk- bzw. Scheinleistungsbereich (siehe Abbildung unten), können Zertifikate mit Leistungsranges erstellt werden.

Für Nutzer wird dann nicht direkt die ZEREZ ID angezeigt, es muss erst der Leistungswert ausgewählt werden, mit dem die Einheit angeschlossen werden soll.



Maximaler Wirkleistungsbereich	
Maximaler Wirkleistungsbereich Minimum (1.20)	
Maximaler Wirkleistungsbereich Maximum (1.20)	
Maximale Wirkleistung bei 0,9 Un (1.21)	
Maximaler Scheinleistungsbereich	
Maximaler Scheinleistungsbereich Minimum	
Maximaler Scheinleistungsbereich Minimum (1.22)	

## 5.3. Zertifikat bearbeiten

Kurzfassung: Einheiten und Zertifikate → ZERTIFIKAT BEARBEITEN

In der Detailansicht Einheiten (siehe Abschnitt 2.3) erscheint, soweit Sie berechtigt sind, ein Button "ZERTIFIKAT BEARBEITEN" (siehe Abbildung unten). Durch Klicken des Buttons können Sie das Zertifikat bearbeiten, dabei startet jede Änderung den Validierungsprozess von Neuem.

ZERTIFIKAT BEARBEITE	N	
Neuestes Zertifikat 🛛 🗔	ig Verifizierung ausstehend	Hochgeladene Dokumente
ZEREZ ID	ZE-QKK8-PFQ9	😁 Deckblatt 🔺
Primärenergiequelle	Wind	
Kategorie/Klasse/Betriebsmittel	Asynchrongenerator	
Hersteller	Manufacturer 1	

#### Zertifikat zurückziehen und ersetzen 5.4.

Kurzfassung: Einheiten und Zertifikate → ZERTIFIKAT HOCHLADEN → Vorhandenes Zertifikat ersetzen → Weiter → ...

Betätigen Sie im Reiter "Einheiten und Zertifikate" den Button "ZERTIFIKAT HOCHLADEN" und treffen Sie, bevor Sie in die Uploadmaske gelangen, die Auswahl "Vorhandenes Zertifikat ersetzen" (siehe Abbildung unten)

Anschließend können Sie eines Ihrer eignen Zertifikate wählen und es im Folgenden zurückziehen bzw. ersetzen.



10

La	aden Sie ein neues Zertifikat hoch. Sie können dazu die Daten manuell eintragen oder eine Datei mit
	en Netzanschlusswerten hochladen.
۲ رک	/orhandenes Zertifikat ersetzen
Zi N	iehen Sie ein Zertifikat zurück und ersetzen Sie es durch ein neues Zertifikat. (Gilt nur für die Iormen VDE-AR-N 4110, VDE-AR-N 4120 und VDE-AR-N 4130.)



# 6. Status & Prüfung Zertifikat

#### Zertifikatsstatus 6.1.

Die folgende Tabelle zeigt die verschiedenen Zertifikatsstatus und ihre Bedeutung nach FGW TR 8.

ZERTIFIKATS- STATUS	BEDEUTUNG	KONSEQUENZ
Gültig	Die Bedingungen für die Aufrechterhaltung der Gültigkeit des Zertifikats sind gegeben.	Das Zertifikat ist anwendbar.
Ungültig	Das Zertifikat ist erwiesen fehlerhaft und wurde nicht innerhalb der Frist korrigiert.	Das Zertifikat ist nicht anwendbar. Bereits angeschlossene Anlagen mit diesem Zertifikat müssen überprüft und ggf. vom Netz getrennt werden.
Abgelaufen	Die Zertifikatsgültigkeit ist abgelaufen, es erfolgt keine Zertifikatsverlängerung.	Das Zertifikat ist nicht anwendbar. Ggf. kann das Zertifikat verlängert werden.
Ersetzt	Das Zertifikat ist durch eine neue Revision des Zertifikats ersetzt.	Das Zertifikat ist nicht anwendbar. Alle mit diesem Zertifikat erstellten Anlagenzertifikate müssen im Rahmen der Zertifikatsüberwachung überprüft werden.
Zurückgezogen	Für zurückgezogenes Zertifikat gibt es keine neue Revision	Zertifikat ist für neue Anlagenzertifikate nicht anwendbar. Nur bei falscher Konformitätsaussage zur mitgeltenden NAR entfällt die Zertifizierungsgrundlage für alle mit diesem Zertifikat erstellten Anlagenzertifikate rückwirkend.

### Zertifikatsprüfung 6.2.

Die Zertifikatsüberprüfung ist eine Prüfung zwischen dem Zertifikatshalter (Hersteller) und der ausstellenden Zertifizierungsstelle. Dabei wird die korrekte Eintragung der Daten aus dem physischen Zertifikat in das zentrale Register geprüft.

Der Status sagt nichts über die Gültigkeit des Zertifikates oder Dokumentes aus. Er gibt lediglich eine Sicherheit, dass die Eintragung von beiden Parteien geprüft wurde und hilft Übertragungsfehler auszuschließen.

Die folgende Tabelle zeigt die verschiedenen Status der Zertifikatsprüfung und ihre Bedeutung.



ZERTIFIKATS- PRÜFUNG	BEDEUTUNG	KONSEQUENZ
Verifiziert	Das Zertifikat ist vom Gegenpart (Hersteller/Zertifizierer) bestätigt worden.	Anwendbarkeit siehe Zertifikatsstatus
Feedbackver- fahren läuft	nach jeder Änderung an einem bestehenden Zertifikat muss das Zertifikat vom Gegenpart (Hersteller/Zertifizierer) erneut bestätigt werden. Bis dahin befindet sich das Zertifikat in diesem Status.	Anwendbarkeit siehe Zertifikatsstatus
Verifizierung ausstehend	Zertifikat ist aktuell hochgeladen (hinzugefügt) und noch nicht vom Gegenpart (Hersteller/Zertifizierer) bestätigt worden.	Anwendbarkeit siehe Zertifikatsstatus

12



# 7. Problembehebung

### **Migrierte Zertifikate** 7.1.

Bei einigen migrierten Zertifikaten kann es zu Problemen kommen, sodass eine Verifizierung nicht möglich ist. Wenn dies bei Ihnen der Fall sein sollte, lassen Sie uns gern eine Liste mit folgenden Informationen

- Zertifikatsnummer / ZEREZ ID •
- Wer hat den Prozess gestartet, wer hat die Änderungen gemacht •
- Wer muss verifizieren
- Wer hat keine "offene Aufgabe" zu dem Zertifikat

an

### info@zerez.net

zukommen und wir werden das Problem schnellstmöglich beheben.

